



TASSE DBB 360° - MODE D'EMPLOI

IMPORTANT ! LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE :

CARACTÉRISTIQUES :

- S'utilise dans n'importe quelle orientation, comme un gobelet classique.
- Empêche les éclaboussures et évite les déversements accidentels.
- Est protégée par un couvercle amovible.
- Peut être complètement démontée, stérilisée et nettoyée aisément.

UTILISATION :

- Dévisser la bague et remplir la tasse de liquide (330ml max.). Refermer et vérifier que l'écrou central retenant le silicone est bien vissé.
- Boire n'importe où sur le bord en silicone, incliner la tasse et aspirer doucement.
- Le liquide s'écoule de la tasse à travers les différentes perforations de la bague de fixation puis s'échappe de la partie en silicone lorsque celle-ci est maintenue entre les lèvres et aspirée.
- La partie en silicone reprendra sa forme initiale lorsque l'enfant aura retiré ses lèvres.

ENTRETIEN :

- Avant la 1ère utilisation, démonter et nettoyer chaque partie à l'eau savonneuse, rincer abondamment, puis immerger dans l'eau bouillante pendant 5min ou stériliser dans un stérilisateur.
- Avant et après chaque utilisation, nettoyer avec soin par mesure d'hygiène.
- Ne pas utiliser d'éponges ou de nettoyeurs abrasifs ni de produits solvants.
- Compatible au lave-vaisselle dans le panier supérieur, avec un programme délicat.
- Passe au micro-ondes sans le couvercle ni la partie en silicone.
- Assembler tous les éléments bien secs.
- Garder dans un environnement sec et tempéré.

Pour la sécurité et la santé de votre enfant. AVERTISSEMENT !

- la tétée continue et prolongée de liquides peut entraîner l'apparition de caries dentaires;
- toujours vérifier la température de l'aliment avant de donner le biberon;
- jeter au moindre signe de détérioration ou de fragilité;
- garder tous les éléments non utilisés hors de portée des enfants;
- ne jamais attacher à des cordons, rubans, lacets ou des éléments vestimentaires lâches. Votre enfant pourrait s'étrangler;
- ne jamais utiliser une tétine de biberon en guise de sucette ;
- ce produit doit toujours être utilisé sous la surveillance d'un adulte.

Des accidents sont survenus quand des enfants ont été laissés sans surveillance ou si le produit a été désassemblé. Pour prévenir tout dangers de chutes ou d'accidents; ne pas laisser l'enfant se déplacer, courir ou jouer avec la tasse. Avant chaque utilisation, inspecter le produit et tirer sur la partie en silicone dans tous les sens; ne plus l'utiliser s'il est endommagé. Ne pas laisser l'enfant mordiller la partie en silicone; cela pourrait la fragiliser. Des caries dentaires peuvent survenir chez le jeune enfant même s'il consomme des liquides non sucrés. Elles peuvent apparaître si l'enfant est autorisé à utiliser la tasse pendant des périodes prolongées ou si la tasse est utilisée en guise de sucette. Ne pas utiliser la tasse avec de l'eau pétillante ni de jus de fruits avec pulpe. Redoubler de prudence en cas de chauffage au micro-ondes, il peut engendrer localement de hautes températures. Toujours mélanger l'aliment une fois chauffé et vérifier la température avant de servir. Ne pas exposer la tasse directement au soleil ou à la chaleur. Ne pas laisser la partie en silicone dans une solution de stérilisation au-delà de la durée recommandée, cela pourrait la fragiliser. Conforme à la norme 14350.



DBB 360° CUP - INSTRUCTIONS FOR USE

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE:

FEATURES:

- Can drink in any orientation like a normal tumbler cup.
- Spill resistant – prevent accidental spills.
- Can be completely dismantled, sterilized and assembled at user end.
- The cup is protected by a lid.

USE:

- Unscrew lid and fill cup with beverage (max.11oz). Close and check that the central nut holding the silicone is tight.
- Drink anywhere on the drinking edge, tilt the cup back and gently suck.
- The liquid will flow from cup thru soft channels regulated by the mounting disc and coming out of drinking edge when held between lips and sucked.
- The soft drinking edge will come to its original shape when cup is taken away from lips.

MAINTENANCE:

- Before the 1st use, disassemble and clean each part with warm soapy water, rinse thoroughly, then immerse in boiling water for 5 minutes or sterilize in a sterilizer. Before and after each use, clean carefully for hygienic reasons. Do not use abrasives pads or cleaners or contact with solvents or harsh chemicals, damage could result.
- Dishwasher safe in top rack only, and a delicate program.
- Microwave safe without the silicone part and lid.
- Assemble all the elements well dry and keep in a dry and temperate environment.
- No hidden areas or narrow channels or valves which cannot be cleaned.

For your child's safety and health. WARNING!

- Continuous and prolonged sucking of fluids will cause tooth decay.
- Always check food temperature before feeding.
- Throw away at the first sign of damage or weakness.
- Keep all components not in use out of the reach of children.
- Never attach to cords, ribbons, laces or loose parts of clothing. The child could be strangled.
- Never use feeding teats as a soother.
- This product must always be used under adult supervision.

Accidents have occurred when babies have been left alone with drinking equipment due to the baby falling or if the product has disassembled. Do not allow the child to move, run or play with the cup. Before each use, inspect the product and pull the silicone spout in all directions; throw away if it is damaged. Do not let the child bite the silicone spout; that could weaken it. Tooth decay in young children can occur even when non-sweetened fluids are used. This can occur if the baby is allowed to use the bottle for long periods or if it is used as a soother. Do not use the cup with carbonates beverage or juice contain pulp. Take extra care when microwave heating; localized overheating can occur. Always stir the heated food and check the temperature before feeding. Do not leave a cup in direct sunlight or heat, or leave in disinfectant ("sterilizing solution") for longer than recommended, as this may weaken it. Complies: standard EN14350.



S.E.B.I.R
54 rue Rouget de Liste
F.93697 PANTIN CEDEX



www.dBB-remond.fr



Tous les papiers
se trient et se recyclent