



POT BÉBÉ - MODE D'EMPLOI

BABY POTTY - INSTRUCTIONS FOR USE

IMPORTANT ! LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE

Pour enfant à partir de 8 mois.

NETTOYAGE : Avant la première utilisation, nettoyer à l'eau chaude savonneuse, rincer et sécher. Ne pas utiliser d'éponges ou de nettoyeurs abrasifs. Avant et après chaque usage, nettoyer le produit par mesure d'hygiène.

Pour la sécurité de votre enfant et par mesure d'hygiène. AVERTISSEMENT !
Ce produit doit toujours être utilisé sous la surveillance d'un adulte.
Avant chaque utilisation, inspecter le produit. Le jeter dès les premiers signes de détérioration ou de fragilité.

Installer le produit sur un sol plat et stable avec surface d'appui adéquate.
Bien vérifier la stabilité et le maintien de l'installation avant chaque utilisation.
Interdiction d'utiliser le produit à plusieurs.
Ne pas exposer directement au soleil ou près d'une source de chaleur.

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

For children from 8 months.

CLEANING: Before first use, clean with soapy water and rinse. Don't use abrasive cleaning products. Before and after each use, clean the product for hygiene reasons.

For your child's health and safety. WARNING!
Always use this product with adult supervision.
Before each use, inspect the product. Throw away at the first signs of damage or weakness.
Set up the product on a stable floor with an adequately level surface.
Check the stability of the installation before each use.
Use of the product by several children is forbidden.
Do not expose in sunlight or leave near a heat source.

Poids maximum : 20 kg / Maximum weight: 20 kg.

REF 304001 / 304003 / 304005 / 304015 / 304020 / 304021 / 304025



S.E.B.I.R
54 rue Rouget de Lisle
F.93697 PANTIN CEDEX

www.dBb-remond.fr

